# 前言

<u> </u>	概述
<u> </u>	选型表
三、	主要技术指标4
四、	显示说明
五、	键盘定义6
六、	B菜单
七、	E菜单(校准菜单)11
八、	现场标定校准(校准菜单)
九、	仪表接线
+、	仪表使用与维修
+-	-、随机附件

#### 前 言

欢迎您使用我公司生产的智能数字显示调节仪!使用前,敬 请仔细阅读本使用说明书,以期仪表按照您的意愿工作。

本仪器的输入、输出、报警、控制方式等,都可以由用户设 置。因此,在安装或更新的智能仪表时,如果其参数没有被正确 设置,即使它们具有相同型号,也必须由熟悉工业控制现场要求 和本仪表性能的技术人员对该仪表进行正确设置,方可在现场安 装运行。

如果智能仪表的参数没有被正确设置,则有可能造成不可预 知的后果。因误操作、误设置造成的后果,恕我公司不能承担责 任。

#### 一、概述

本公司生产的智能化数字调节仪采用了自行研制开发,委托日本集成电路制造商定制生产的专用集成电路,它不仅汇集目前自动控制系统中各类调节仪表的大部分功能,同时还集成了CPU、I/0接口、 EPROM和D/A转换等电路,辅以博采众长、精心编制、反复调试的软件系统使本仪表独具以下特点:

 1.1 仪表硬件大幅度减少,系统的组成结构相对简单。在用户申 请范围内,多种输入信号兼容。

1.2 采用了优化设计,工艺显著改善,没有飞线,没有调整电位器,所有的校准和功能可全部通过键盘由软件完成。

 1.3 最多可设定六个报警输出,报警方法可达十种以上,并可对 报警参数进行监控。

1.4 可选加两路D/A输出口,可以对过程量和控制量同时进行光电 隔离输出,以确保被控系统的安全可靠。提供5V和24V两个恒压源输 出,可满足大多数辅助功能的要求。

1.5 任何复杂的控制、调节、报警、输出等功能,均可由仪表工 进行简单的操作,设定后加以密码保护,使其变成一个傻瓜式仪表, 现场操作工将不能修改被锁定的参数。甚至还可做到不让操作工查 看。由用户自己设定的四个类别百种级别的抗干扰模式,可适应各种 环境的干扰源。

1.6 线性输入或Pt100x仪表可自定义零点和满度。

# 二、选型表

表一

	型谱		说明
	XMTA		智能数字显示调节变送仪
عد 10	XMGA		智能光柱显示调节变送仪
突型	1		1000系列数显仪表
	2		2000系列光柱仪表
	1		单屏显示
	2		双屏显示
显	3		单屏+单光柱
示	4		单屏+双光柱
方	5		双屏+单光柱
式	6		双屏+双光柱
	7		三屏显示
	8		开方方式显示(小信号切除,订货请注明)
	0		频率信号: 1~10000Hz
	1		配热电偶(E、K、S、B、J、T、N、R等)
输	2		配热电阻(Pt100、Cu50、Cu100、BA1、BA2、G等)
入 方 式	3		配直流电流(0~10mA、4~20mA)
	4		配直流电压(0~5V、1~5V、0~20mV、0~50 mV、0~200mV)
	5		配用远传压力电阻值及线性电阻值(0~400Ω)
	6		配全部输入类型
	0		无报警
报警功能	1		一路报警
	2		二路报警
	3		三路报警 注: SP3作声光报警、关联报
	4		四路报警 警请注明
	5		五路报警
	6		六路报警
附加		0	无附加功能
功能		1	带有断偶、断阻、断线后状态输出

# 智能数字显示调节仪

#### 使用说明

					接表一	
	型	谱	1	说明		
	Н			横式160×80	开孔152×76	
61.	v			竖式80×160	开孔76×152	
外型	J			横式96×48或竖式	开孔92×45	
尺	F			方式96×96	开孔92×92	
ני	Q			方式72×72	开孔68×68	
	S			方式48×48	开孔45×45	
		A		 无变送输出		
		в		变送输出0~10mA		
变		C		变送输出4~20mA		
送输		D		变送输出0~5V		
出		E		变送输出1~5V		
		F		特殊信号变送输出		
		G		频率输出(5~10KHz)		
定时				 缺省为无定时功能		
功能	S			带定时功能		
供外			 缺省为无24V直流电源输出			
24V旦 流电源	Р			带24V直流电源输出(可做二线制变送器电源)		
通讯		 却省为不带通讯接口				
接口			带RS485或RS232通讯接口			
				缺省为220V.AC		
供电   电源			K	开关电源85~260VAC		
			W	开关电源18~36VDC或18~	-36VAC	

#### 三、主要技术指标

3.1 测量精度: ±0.5%FS±1d ±0.2%FS±1d

3.2 报警功能: 上限、下限、上下限、上回差、下回差、双回差、 0K方式、绝对值方式等。

3.3 变送输出精度: ±0.3%FS 负载能力: 0-600Ω

3.4 输入阻抗: 0-10mA: 500Ω、4-20mA: 250Ω、DC.V: ≥200KΩ 热电偶及DC.mV: ≥10MΩ冷端自动补偿精度0-40℃范围内±0.3℃

热电阻:三线制输入3×10Ω以内完全补偿

脉冲幅值: ≥2.5V, 频率范围0.01~1000Hz

3.5 继电器接点容量: AC220V 3A (无感负载)

3.6 供电电源: AC220V ≤6W

3.7 工作环境要求:温度: 0-50℃、相对湿度: <58%, 无腐蚀性气 体,无震动场合。

#### 四、显示说明

1. 单排数码显示:直接显示仪表测量值。

2. 双排数码显示:上排显示测量值。下排显示设定值。在测量状态
下,可通过加键将下排显示切换成测量值的百分比。

 3. 双排数码管+单模拟条:上排显示测量值。下排显示设定值或 测量值的百分比,单模拟条指示测量值的百分比或模拟输出的百 分比。

4. 单排数码管+双排模拟条:数码管显示仪表测量值,按加键可显示测量值的百分比或模拟输出的百分比。左排模拟条指示测量值的百分比;右排模拟条指示设定值的百分比或模拟输出的百分比。

5. 双排数码管+双排模拟条:双排数码管解释同上(显示说明2)一样,双排模拟条同上(显示说明4)一样。

6. 指示灯: A灯或J1灯,是SP1报警指示灯。

E灯或J2灯,是SP2报警指示灯。

B灯或J3灯,是SP3报警指示灯。

C灯或J4灯,是SP4报警指示灯。

灯或J5灯,是SP5报警指示灯。

灯或J6灯,是SP6报警指示灯。

#### 五、键盘定义

设定键: **SET**。按下此键可进入设定菜单。在设定状态下按 一下该键,确认该键,该状态下的设定值,同时设置程序向下级菜 单,与 **MAN** 键同时按下时,则中途退出。

位移键 **上** 在设定状态下按一下该键,小数点向右移一位,小数点闪烁位为当前设定位。

减键 在设定状态下按一下该键,当前设定位数减1,在长时间按下该键,有递减作用,并有借位功能。

返回键: MAN 。在设定状态下按一下该键,设定程序向上倒退 一步,与 SET 键同时按下,则中途退出设定。

#### 六、B菜单

(1) 开启电源, 仪表通电, 显示测量值。

(2) 按一下SET键,进入设定准备状态,显示SP1或End。

(3) 按一下MAN键, 仪表上排显示SEL, 下排显示555。此时 通过面板上位移键, 加、减键, 将555改为888按一下SET键, 则进入 B菜单操作程序。

#### 注意:非专业人员不得更改B菜单内容

1.B菜单设置内容含义

表一

符号	设置内容	参数属性	取值范围
In	输入信号选择	代码	见表二
	自定义零点满度标定允许使用	0标定1选用	
bc	热电偶冷温度补偿参数设置	0.02~2.54	已选定, 不得再改
	线性仪表开方允许及小信号切除	<2.00	TREE
==_	抗干扰模式选择	代码	见表三
dIP	小数点位数选择	数字	0-3
	测量值零位迁移	工程量	-1999~9999
PFS	频率输入满度值	工程量	0~9999
Ldo	量程下限设置	工程量	-1999~9999
LuP	量程上限设置	工程量	-1999~9999
SP1	第1路报警参数	工程量	-1999~9999
P1h	第1路报警回差值	工程量	0~255

# 智能数字显示调节仪

### 使用说明

			接表一
P1c	第1路报警方式	代码	见表四
SP2	第2路报警参数	工程量	-1999~9999
P2h	第2路报警回差值	工程量	0~255
P2c	第2路报警方式	代码	见表四
SP3	第3路报警点参数	工程量	-1999~9999
P3h	第3路报警回差值	工程量	0~255
P3c	第3路报警方式	代码	见表四
SP4	第4路报警参数	工程量	-1999~9999
P4h	第4路报警回差值	工程量	0~255
P4c	第4路报警方式	代码	见表四
SP5	第5路报警点参数	工程量	-1999~9999
P5h	第5路报警回差值	工程量	0~255
P5c	第5路报警方式	代码	见表四
SP6	第6路报警点参数	工程量	-1999~9999
P6h	第6路报警回差值	工程量	0~255
P6c	第6路报警方式	代码	见表四
out	模拟量输出选择	代码	见表五
odo	第一变送输出零点对应量程设置	工程量	-1999~9999
oup	第一变送输出满度对应量程设置	工程量	-1999~9999
od2	第二过程量模拟输出零点设置	工程量	-1999~9999
ou2	第二过程量模拟输出满度设置	工程量	-1999~9999
OE1	第一路变送零点效正	数字	校正参数
OE2	第一路变送满度效正	数字	校正参数
OE3	第二路变送零点效正	数字	校正参数
OE4	第二路变送满度效正	数字	校正参数
Ucr	通讯数据传输方式设置	代码	见表六
uAD	仪表通讯机号	数字	0~9999
End	结束	数字	0~9999

代码	输入信号名称或属性	代码	输入信号名称或属性
00	K型热电偶	14	1-5 V.DC(线性)
01	E型热电偶	15	0-10mA.DC(线性)
02	S型热电偶	17	4-20mA.DC(线性)
03	B型热电偶	20	Pt100型热电阻
04	J型热电偶	21	Cu100型热电阻
05	T型热电偶	22	Cu50型热电阻
06	R型热电偶	23	BA2型热电阻
07	N型热电偶	24	BA1型热电阻
10	0-20mV.DC(线性)	25	G型热电阻
11	0-75mV.DC(线性)	26	Pt100x (-19.99~99.99℃)
12	0-200mV.DC(线性)	27	0-400Ω(线性)
13	0-5V.DC(线性)	30	1-10KHz(线性)

# In: 输入信号代码表 (表二)

# **Ξ**=\_: 抗干扰模式 (表三)

代码	抗干扰类型
0	关闭抗干扰功能
1-9	实用于对有规律干扰信号的滤除。数字越大效果越强
10-99	实用于对无规律干扰信号的滤除,数字越大效果越强
101-99	抗干扰效果等同于1-9,显示值不作抗干扰处理,以真实 反映现场实际情况,但控制的输出信号已作处理
110-199	抗干扰效果等同于10-99,显示值不作抗干扰处理,以真 实反映现场实际情况,但控制的输出信号已作处理

# Pic: 位式控制、报警方式代码表(表四)

代码十位	代码个位	表示意义	
0		对操作工隐藏相应的设定值	
2		禁止操作工修改设定值	
3		允许操作工修改设定值	
	0	下限报警(上单回差)	
	1	上限报警(下单回差)	
	2	下限报警(双回差)	
	3	上限报警(双回差)	
	4	下限报警(下单回差)	
	5	上限报警(上单回差)	
	6	OK报警(双回差内)	
	7	绝对报警(双回差外)	

# Out: 模拟量输出方式代码表(表五)

代码 十位	代码 个位	输出电流的方式				
0		0-10mA				
1		4-20mA				
4		0-10mA,允许校正变送输出的零点和满度				
5		4-20mA,允许校正变送输出的零点和满度				
	0	0-10mA				
1 4-20mA						
注1:本仪表可设定两路模拟输出,在设置时请注意,代码的个位对 应于第一位输出口,代码的十位于第二输出口 注2:代码千位与代码百位数的意义同代码个位数一样						

	0, 4		仪表通讯的波特率为2400	
	1, 5		仪表通讯的波特率为4800	
v	2, 6	]	仪表通讯的波特率为9600	
Λ	3, 7		仪表通讯的波特率为19200	
	0~3		1个起始位,8个数据位,1个停止位	
	4~7		1个起始位,8个数据位,2个停止位	
0, 1, 4, 5			在1~2个停止位前没有校验位	
2, 6			在1~2个停止位前插入1个奇校验位	
3, 7 X			在1~2个停止位前插入1个偶校验位	
0~3	0~3		在接收数据时不选择噪声抑制功能	
4~7			在接收数据时选择噪声抑制功能	

## Ucr: 通讯数据传输方式设置代码表 (表六)

#### 七、E菜单(校准菜单)

在设定状态下,将SEL菜单555改为159,则可进入E菜单,进行各种信号的调校功能(表七)

=	⊢
ζ1	L
	₹-

1000中四位日本)(1000	ΓA	5000
400 Ω 电阻信亏基准设定	EO	5000
热电偶用二极管或Cu50补偿零点	E1	室温值(℃)
20mV基准设定	E2、E3	5000
200mV基准设定	E4、E5	5000
5V基准设定	E6、E7	5000
20mA基准设定	E8、E9	5000

将选择好的基准信号(表七前项)正确输入给仪表,选择对应的 菜单项(表七中项)后,通过键盘将被定数字(表七后项)键入,按 SET键确认后退出E菜单,该仪表调校结束。

#### 八、现场标定校准(校准菜单)

适用于非线性输入及小量程Pt100x仪表自定义零点与满度

1、将B菜单的提示符In参数设置为03,按SET键,将bc的参数设置为0(允许现场标定)或1(使用现场标定),并确认后,再将B菜单的In参数设置为仪表输入代码号,确认后退出菜单。

2、将SEL的参数555设置为1555,确认后退出菜单设置状态,即为 允许现场标定。

3、仪表在测量状态下输入直流测量信号零点的测试值(≤30%满量程),同时按位移键与减键;再输入测量信号满度的测量值(≥70%满量程),再次按位移键与减键,并确认后即可。

4、如为其他非线性信号输入,请将bc参数改为2.20。

## 九、仪表接线



冬一

-13-



图二

使用说明 ■



注: 特殊订货与本图不同之处, 以随机接线图为准。

图三



注: 特殊订货与本图不同之处, 以随机接线图为准。

#### 图四

### 十、仪表使用与维修

1. 根据需要, 正确选择仪表型号和有关程序, 以便用户免调试或直接 使用。

2. 由于仪表功能多,根据工况需要正确设置B菜单操作程序和正确接 线,如有需要建议用户派员到厂家学习。

3. 如属制造厂质量问题引发仪表损坏,一年内由厂方免费维修。

## 十一、随机附件

- 1. 智能表 1台
- 2. 合格证 1份
- 3. 使用说明书 1份